

# Arbeitskreis Technik

## VERARBEITUNGSHINWEIS



## ELASTISCHER DICHTSCHAUM

### anstelle von Anputzleisten bzw. Fugendichtbändern

Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien und die Ö-Norm B 6400-1, sehen bei An- und Abschlüssen ausschließlich die Verwendung von Anputzleisten bzw. Fugendichtbändern vor.

Wenn Schaumfugen anstelle von Anputzleisten bzw. Fugendichtbändern auf Wunsch des Auftraggebers oder der ausführenden Fassadenfachfirma zur Ausführung gelangen, sollte diese Ausführung aus Haftungsgründen zwischen den Vertragspartnern schriftlich vereinbart werden.

Eine Abstimmung mit den Systemherstellern ist ebenfalls erforderlich.



Abb. 1: Schaumfuge.

**Güteschutzgemeinschaft WDVS-Fachbetrieb**

**AK-Technik**

Mai 2022